



**S1000RR
2009
15.BM10.01**

1x Amortisseur 15C65
1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M8 x 35
1x Entretoise H6-15
1x Ecrou autobloc M8

1x Vis Button M8 x 35
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12 x 2
1x Entretoise H6-15

1x Damper 15C65
1x Damper clamp 25

1x Button screw M8 x 35
1x Spacer H6-15
1x Lock nut M8

1x Button screw M8 x 35
1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12 x 2
1x Spacer H6-15

1x Dämpfer 15C65
1x Klemmblöcke 25

1x Knopfschraube M8 x 35
1x Querschiene H6-15
1x Nut Autobloc M8

1x Knopfschraube M8 x 35
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12 x 2
1x Querschiene H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

