



**696 MONSTER
2008
15.DU06.03**

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte de direction 696 Monster 2008
- 2x Entretoise 696 Monster 2008
- 2x Vis Button M8x45
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Pattede châssis 696 Monster 2008
- 2x Vis tête cylindrique M6x65
- 1x Vis Button M8x20

- 1x Damper 15C45
- 1x Clamp blocks 90°
- 1x Strap bearing driver 696 Monster 2008
- 2x Spacer 696 Monster 2008
- 2x Button screw M8x45
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Strap frame 696 Monster 2008
- 2x Cheese-head screw M6x65
- 1x Button screw M8x20

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Gabelschlaufe 696 Monster 2008
- 2x Querschiene 696 Monster 2008
- 2x Knopfschraube M8x45
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Rahmenschlaufe 696 Monster 2008
- 2x Zylinderkopfschraube M6x65
- 1x Knopfschraube M8x20

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbautkit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!
Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

