



**Z1000**  
**2007**  
**15.KA10.05**

1x Amortisseur 15C55  
1x Attache amortisseur 90°  
1x Patte de direction  
1x Patte de châssis  
1x Patte de châssis  
1x Vis Button M8x20  
1x Vis Button M8x25  
2x Vis Button M8x40  
1x Vis Tête fraisée M8x20  
1x Rondelle Ø 8/12x3  
1x O-ring Ø 12x2

1x Dampfer 15C55  
1x Clamp blocks 90°  
1x Strap bearing driver  
1x Strap frame  
1x Strap frame  
1x Button screw M8x20  
1x Button screw M8x25  
2x Button screw M8x40  
1x Screw to drilled head M8x20  
1x Ring Ø 8/12x3  
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C55  
1x Klemmblocke 90°  
1x Gabelschlaufe  
1x Rahmenschlaufe  
1x Rahmenschlaufe  
1x Knopfschraube M8x20  
1x Knopfschraube M8x25  
2x Knopfschraube M8x40  
1x Knopfschraube M8x20  
1x Unterlegscheibe Ø 8/12x3  
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

