



**RC8
2008
15.KT11.01**

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 25
1x Vis Button M8x25
1x Rondelle Alu. Ø 8/12x3
1x Vis Button M8x35
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2
1x Entretoise H6-15

1x Damper 15C55
1x Clamp blocks 25
1x Button screw M8x25
1x Washer Alu. Ø 8/12x3
1x Button screw M8x35
1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12x2
1x Crossbar H6-15

1x Dämpfer 15C55
1x Klemmblöcke 25
1x Knopfschraube M8x25
1x Unterlegscheibe Alu. Ø 8/12x3
1x Knopfschraube M8x35
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12x2
1x Querschiene H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

