



**GSX-S1000
2015
15.SU10.10**

1x Amortisseur 15C45
1x Attache amortisseur 90°

1x Patte de direction GSX-S1000/2015
2x Entretoise GSX-S1000/2015 Ø8/14x12
2x Vis Button M8x50
1x Vis Button M8x20

1x Patte de châssis GSX-S1000/2015
1x Patte de châssis GSX-S1000/2015
2x Vis Tête cylindrique M6x20
2x Vis Button M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C45
1x Damper clamp 90°

1x Strap bearing driver GSX-S1000/2015
2x Spacer GSX-S1000/2015 Ø8/14 x 12
2x Button screw M8x50
1x Button screw M8x20

1x Strap frame GSX-S1000/2015
1x Strap frame GSX-S1000/2015
2x Cheese-head screw M6x20
1x Button screw M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C45
1x Klemmblöcke 90°

1x Gabelschlaufe GSX-S1000/2015
2x Querschienen GSX-S1000/2015 Ø8/14 x 12
2x Knopfschraube M8x50
1x Knopfschraube M8x20

1x Rahmenschlaufe GSX-S1000/2015
1x Rahmenschlaufe GSX-S1000/2015
2x Zylinderkopfschraube M6x20
1x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettez un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

