



**STREET TRIPLE 675
2013
15.TR06.08**

1x Amortisseur 15C45
1x Attache amortisseur 90°

1x Patte de direction Street Triple 675 / 2013
2x Entretoise Street Triple 675 / 2013
2x Vis Button M8x45
1x Vis Button M8x20

1x Patte de châssis Street Triple 675 / 2013
2x Vis Tête cylindrique M6x35
2x Vis Button M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C45
1x Damper fastening 90°

1x Strap bearing driver Street Triple 675 / 2013
2x Spacer Street Triple 675 / 2013
2x Button screw M8x45
1x Button screw M8x20

1x Strap frame Street Triple 675 / 2013
2x Cheese-head screw M6x35
1x Button screw M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C45
1x Kugellager 90°

1x Gabelschlaufe Street Triple 675 / 2013
2x Spacer Street Triple 675 / 2013
2x Knopfschraube M8x45
1x Knopfschraube M8x20

1x Rahmenschlaufe Street Triple 675 / 2013
2x Zylinderkopfschraube M6x35
2x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

