



**YZF-R6  
2005  
15.YA06.14**

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte de direction YZF-R6/2005
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Patte de châssis YZF-R6/2005
- 2x Vis Tête cylindrique M6x30
- 1x Vis Button M8x20

- 1x Damper 15C45
- 1x Damper fastening 90°
- 1x Strap bearing driver YZF-R6/2005
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Strap frame YZF-R6/2005
- 2x Cheese-head screw M6x30
- 1x Button screw M8x20

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Kugellager 90°
- 1x Gabelschlaufe YZF-R6/2005
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Rahmenschlaufe YZF-R6/2005
- 2x Zylinderkopfschraube M6x30
- 1x Knopfschraube M8x20

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

**!!! Attention !!!**  
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser  
Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Pay attention !!!**  
Put a little oil worm of the screw before to screw it  
The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Achtung !!!**  
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube  
Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

