



MT-07
2014
15.YA07.08

- 1x Amortisseur 15C55/6
- 1x Attache amortisseur 22
- 1x Patte de direction MT-07/2014
- 2x Vis Button M8x45
- 1x Vis Button M6x16
- 1x Patte de châssis MT-07/2014
- 5x Entretoise MT-07/2014 Ø5/9,4 x 6,8
- 3x Vis Tête cylindrique M5x35
- 2x Vis Tête cylindrique M5x25
- 1x Vis Button M8x25
- 1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 11x1,5
- 1x Patte compteur MT-07/2014
- 2x Vis Button M6x16
- 2x Plomb auto-collant 5 mm

- 1x Damper 15C55/6
- 1x Damper clamp 22
- 1x Strap bearing driver MT-07/2014
- 2x Button screw M8x45
- 1x Button screw M6x16
- 1x Strap frame MT-07/2014
- 5x Spacer MT-07/2014 Ø5/9,4 x 6,8
- 3x Cheese-head screw M5x35
- 2x Cheese-head screw M5x25
- 1x Button screw M8x25
- 1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3
- 1x O-ring Ø 11x1,5
- 1x Strap tachometer MT-07/2014
- 2x Button screw M6x16
- 2x Plumb sticker 5 mm

- 1x Dämpfer 15C55/6
- 1x Klemmblöcke 22
- 1x Gabelschlaufe MT-07/2014
- 2x Knopfschraube M8x45
- 1x Knopfschraube M6x16
- 1x Rahmenschlaufe MT-07/2014
- 5x Querschienen MT-07/2014 Ø5/9,4x6,8
- 3x Zylinderkopfschraube M5x35
- 2x Zylinderkopfschraube M5x25
- 1x Knopfschraube M8x25
- 1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3
- 1x O-ring Ø 11x1,5
- 1x Strap kilometerzähler MT-07/2014
- 2x Knopfschraube M6x16
- 2x Lot aufkleber 5 mm

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauelement oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!
Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

