



**CBR1000RR Racing
2004
55.HO10.06**

1x Amortisseur 15C65
1x Attache amortisseur 25

1x Patte de direction Ø 49
1x Vis Button M8x25
1x Entretoise H3-15

1x Patte de châssis CBR1000RR/2004
2x Vis Button M8x45
1x Vis Button M8x25
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

2x Vis tête cylindrique M6x12
2X Rondelle Ø 6

1x Damper 15C65
1x Damper clamp 25

1x Strap bearing driver Ø 49
1x Button screw M8x25
1x Crossbar H3-15

1x Strap frame CBR1000RR/2004
2x Button screw M8x45
1x Button screw M8x25
1x Washer O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

2x Screw M6x12
2x Washer Ø 6

1x Dämpfer 15C65
1x Klemmblöcke 25

1x Gabelschlaufe Ø 49
1x Knopfschraube M8x25
1x Guerschiene H3-15

1x Rahmenschlaufe CBR1000RR/2004
2x Knopfschraube M8x45
1x Knopfschraube M8x25
1x Washer O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

2x Knopfschraube M6x12
2x Ring Ø 6

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

Monter la bride de fourche sur le canon droit. Positionner la bride de fourche afin d'avoir une distance de 85 mm entre le Té de fourche inférieur et la bride de fourche.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Set the fork clamp on the right tube. Set The Fork clamp in order fo have 85 mm between the inferior Te fork and the fork clamp.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

Setzen Sie die Schelle Gabel auf der rechten Röhre. Setzen Sie Gabel in der Klemme, um für die 85 mm zwischen den inferior Diese Gabel und die Gabel schieben.

!!! Attention !!!
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!
Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

